

ВаннаПрофи



Реставрация ванн,
душевых поддонов,
джакузи



Памятка по уходу за обновленной ванной

Поздравляем с завершением реставрации! Чтобы новое покрытие радовало вас долгие годы, пожалуйста, следуйте этим простым правилам.



Когда можно приступать к водным процедурам?

Срок высыхания зависит от выбранного вами материала:

- **Жидкий акрил:** ванной можно пользоваться через **24 часа**.
 - **Литьевой мрамор:** полная полимеризация наступает через **36 часов**.
 - **Важный первый шаг:** перед первым использованием пролейте поверхность ванны холодной водой в течение **10–15 минут**.
-



Правила ежедневного ухода

Для сохранения зеркального блеска и чистоты:

- **Регулярность:** мойте ванну не реже **2–3 раз в неделю**.
 - **Инструменты:** используйте только **мягкие губки** или ткань.
 - **Средства:** лучше всего подходит обычный **мыльный раствор**.
 - **Борьба с налетом:** при появлении желтизны используйте специальные составы для **акриловых ванн** или слабый раствор уксуса.
-



Не рекомендуется

Чтобы не повредить глянец, исключите:

- **Абразивы:** порошки с жесткими частицами.
 - **Агрессивную химию:** нельзя использовать кислоты, растворители и жесткие химические вещества.
 - **Механические повреждения:** избегайте ударов и не ставьте в ванну металлические ведра, тазы или кастрюли.
 - **Строительную пыль:** во время ремонта оберегайте поверхность от попадания плитки и цементных смесей.
-

Домашние животные и коврики

- Если вы планируете купать крупных домашних питомцев, обязательно используйте **резиновый коврик**, чтобы когти не поцарапали покрытие.
-

Температурный режим

Помните о пределах термостойкости материалов:

- **Жидкий акрил:** выдерживает до **90°C**.
 - **Литьевой мрамор:** выдерживает до **120°C**.
 - **Важно:** во избежание ожогов и для долговечности материала рекомендуемая температура воды — **не выше 65°C**.
 - **Берегите от перегрева:** не допускайте контакта поверхности с утюгами или электрошипцами.
-

С заботой о вашем комфорте,

Ванна Профи

Телефон для связи: 8 (916) 783 77-30